

HANDLEIDING POPCORN MACHINE



De popcornmachine wordt met de juiste ingrediënten geleverd, gebruik alleen de meegeleverde ingrediënten.

In gebruik stellen:

1. Plaats het apparaat op buffet hoogte en op een stevige vlakke ondergrond.
2. Steek de stekker in een geaard stopcontact 220-240 Volt

Let op: Het gebruik is maximaal 1600 Watt, sluit het apparaat dus aan op een stopcontact waarvan u zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Houdt er rekening mee dat het apparaat tijdens gebruik heet kan worden.

Gebruiksaanwijzing

1. Zet de knoppen "warming & light" rechts boven aan de machine op aan. Deze knop dient voor het inschakelen van de verlichting en het in bedrijf stellen van de verwarmingsplaat op de bodem van het toestel.
2. Doe het deksel van de pot omhoog (het plakt vast met een magneet aan de bovenkant van de machine)
3. Vul een bodem van de pot met olie (+/- 3 mm). Zorg ervoor dat de bodem van de ketel bedekt is met olie.
4. Doe 1 schep gevuld met mais in de pot



5. Doe 1 klein schepje met popsuiker in de pot



5. Zet de knoppen "Heat" (verhitten) en "Turn" (draaien) aan.
6. Na enige tijd begint de mais te ploffen, zet halverwege het poffingproces de "heat" knop uit.
7. Als 95% van de mais klaar is, zet dan ook de "turn" uit, de ketel kan dan worden met de veerhendel los gemaakt worden en alle popcorn moet zo snel mogelijk uit de pot geschud worden.

De popcorn wordt dan op de verwarmingsplaat opgevangen.

U kan nu met de transparante schep de popcorn in de zakjes doen.

7. Hierna kunt u dit proces herhalen.
8. Zet de knop "Heat" af als er niet gepopt wordt.



Het apparaat moet NIET gereinigd worden voor teruggave.

Verwijder wel alle resterende mais en popcorn voor teruggave.